

# Bedienungsanleitung Safecart Locker 24



**Super Admin Pin:** Dieser ist fest eingestellt auf **123688**. Damit kann man die Keycards programmieren und alle Fächer öffnen.

**User Pin (pro Schrank):** Dieser ist **pro Fach einstellbar**. Mit dem Pin kann der Nutzer sein Fach auch ohne Keycard öffnen. **Voreingestellte User Pin: 1234**

## Schranknummern zum Programmieren:

1 - 9 = 01,02,03 etc.

10 - 24 = 10,11,12 etc.

## Masterkey anpassen

123688 + den Menü-Knopf links unten (siehe Foto) + neuer 4-Stelliger Code + erneuet Menü-Knopf links unten



## Schrank programmieren

Tastenkombination ein:

**123688 + Menü-Knopf** (links unten, siehe Foto) + **Schrank-Nummer** (1= 01, 2=02, 3 = 03 etc., 10=10, 11=11 etc.) **Halten Sie danach die Keycard vor das entsprechende Fach.**



## Öffnen bestimmtes Fach

So öffnet man ein Fach mit dem Pin

Geben Sie folgenden Tastenkombination ein:

**1234 + Menü-Knopf** (links unten, siehe Foto) + **Schrank-Nummer** (1= 01, 2=02, 3 = 03 etc., 10=10, 11=11 etc.). Danach auf die Taste mit dem Schloss rechts unten drücken.